

Rušené okruhy v RS 02

Zásuvky

okruhy 26 (část), 28, 29, 30,
35, 36, 37, 40, 41

Osvětlení

okruhy 09 (odpojení v 0233)

05 – ve všech upravených prostorech

Vývody

FA01, FA 02 – napojení UPS Q2 a Q3

19 – VDO v podlaže m.č.
02.35, 0237, 0239

Číslo okruhu	
Popis okruhu	
Umístění	